

Порты TCP и UDP

Протокол	Порт	Приложение	Настройка	Приемник
TCP	23	Telnet удаленный доступ к консоли	Нет	
TCP	80	Web remote control порт можно менять в настройках	Да	1
TCP	81	Web remote control номер порта + 1 от первого приемника	Да	2
UDP	1277	EAX input audio data port	Нет	
TCP	4002	EAX control port	Нет	
TCP	4532	RIGCTL CAT сервер	Нет	1
TCP	4533	RIGCTL CAT сервер	Нет	2
TCP	4534	Kenwood CAT	Нет	1
TCP	4535	Kenwood CAT	Нет	2
UDP	12345	N1MM прием спотов	Нет	
TCP	12346	N1MM прием спотов	Нет	
UDP	6789	CW daemon сервер	Нет	1
UDP	6790	CW daemon сервер	Нет	2